

Cam Genişlik Hesaplama (6-8-10mm)

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Sistem Genişliği} & & & & & & \\ \text{(Kasa) Ölçüsü} & & & & & & \\ \text{(4002)} & - & \text{Yan Dikme ve} & & & & \\ & & \text{Cam Ara Boşluğu} & & & & \\ & & \text{(27+27=54)} & - & \text{İki Cam Arası} & & \\ & & & & \text{Boşluk} & & \\ & & & & \text{(6 mm)} & & \\ & & & & \text{(6x5=30)} & = & \text{Kanat Sayısına} \\ & & & & & & \text{Bölünecek Ölçü} \\ & & & & & & \text{(3918)} \\ & & & & & & / \\ & & & & & & \text{Kanat Sayısı} \\ & & & & & & \text{(6)} \\ & & & & & & = \\ & & & & & & \text{Cam Genişliği} \\ & & & & & & \text{(653)} \end{array}$$

Cam Yükselik Hesaplama (6-8-10mm)

$$\begin{array}{ccc} \text{Sistem} & & \\ \text{Yükseliği} & & \\ \text{(2000)} & - & \text{Kasa, Baza İçi Cam Kanalı ve} \\ & & \text{Çalışma Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü} \\ & & \text{(131)} \\ & = & \text{Cam} \\ & & \text{Yükseliği} \\ & & \text{(1869)} \end{array}$$

Yan Dikme Boyu Hesaplama

$$\begin{array}{ccc} \text{Sistem} & & \\ \text{Yükseliği} & & \\ \text{(2000)} & - & \text{Kasa ve Yan Dikme Aparatı} \\ & & \text{İçin Düşülecek Ölçü} \\ & & \text{(86)} \\ & = & \text{Yan Dikme} \\ & & \text{Yükseliği} \\ & & \text{(1914)} \end{array}$$

Fitil Boyu Hesaplama

$$\begin{array}{ccc} \text{Sistem} & & \\ \text{Yükseliği} & & \\ \text{(2000)} & - & \text{Kasa, Baza ve Çalışma} \\ & & \text{Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü} \\ & & \text{(179)} \\ & = & \text{Fitil Boyu} \\ & & \text{Yükseliği} \\ & & \text{(1821)} \end{array}$$

BİLGİLENDİRME - NOT

Açılı Balkonlarda Cam Genişliği Hesaplamak İçin
Her Bir Kasa İçin Düşülecek Açı Değerleri

→ 90° açıda düşülecek ölçü	27 mm
→ 135° açıda düşülecek ölçü	13 mm

Cam Bazası Hesaplama

→ Ara kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	4.5 mm
→ Yan dikme kapağı ölçüsü için düşülecek ölçü	15 mm
→ 90° kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	15 mm
→ 135° kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	4.5 mm