BKS EŞİKSİZ CAM BALKON HESAPLAMA VE ÖRNEK ÇALIŞMASI

Cam Genişlik Hesaplama (6-8-10mm)

Sistem Genişliği (Kasa) Ölçüsü **(4002)** − Yan Dikme ve Cam Ara Boşluğu **(27+27=54)** (-+ 1mm Tölerans) − İki Cam Arası Boşluk (6 mm) / Cam Ara Sayısı (5) **(6x5=30)** (-+ 1mm Tölerans) = Kanat Sayısına Bölünecek Ölçü **(3918)** / Kanat Sayısı **(6)** = Cam Genişliği **(653)**

Cam Yükselik Hesaplama (6-8-10mm)

Sistem Yüksekliği **(2000)** − Kasa, Baza İçi Cam Kanalı ve Çalışma Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü **(131)** (-+ 1mm Tölerans) = Cam Yüksekliği **(1869)**

Yan Dikme Boyu Hesaplama

Sistem Yüksekliği **(2000)** − Kasa ve Yan Dikme Aparatı İçin Düşülecek Ölçü **(86)** (-+ 1mm Tölerans) = Yan Dikme Yüksekliği **(1914)**

Fitil Boyu Hesaplama

Sistem Yüksekliği **(2000)** − Kasa, Baza ve Çalışma Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü **(179)** (-+ 1mm Tölerans) = Fitil Boyu Yüksekliği **(1821)**

BİLGİLENDİRME - NOT

Açılı Balkonlarda Cam Genişliği Hesaplamak İçin Her Bir Kasa İçin Düşülecek Açı Değerleri

→ 90° açıda düşülecek ölçü	**27 mm**	-+ 0,5mm Tölerans
→ 135° açıda düşülecek ölçü	**13 mm**	-+ 0,5mm Tölerans

Cam Bazası Hesaplama

→ (W.6227) Bks ara kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	**4.5 mm**	-+ 0,5mm Tölerans
→ (W.7014) Bks eşiksiz ara kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	**6 mm**	-+ 0,5mm Tölerans
→ (W.6226) Baza Yan dikme kapağı ölçüsü için düşülecek ölçü	**15 mm**	-+ 0,5mm Tölerans
→ (W.6228) 90° kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	**15 mm**	-+ 0,5mm Tölerans
→ (W.6239) 135° kapak ölçüsü için düşülecek ölçü	**4.5 mm**	-+ 0,5mm Tölerans

Not: Bu doküman bayimizin teknik hesaplamaları (ölçüleri) yapabilmesi için düzenlenmiştir. Dökümanda belirtilen ölçüler örnek olarak hazırlanmıştır. Üretimi yapmadan önce kontrol ediniz yanlış hesaplama ve kesimlerden firmamız sorumlu değildir.